

NK5920（NK3500）中文说明书

一 开机和关机

- 1 安装一节 CR2032 纽扣电池，安装时正极朝上
- 2 以后每次按  键开机，按住  两秒钟关机。仪器不使用的話 45 分钟自动关机
- 3 开机后按  键开启背景灯

二 单位转换

- 1 在每一个测量界面按  或  可以浏览每个测量参数
- 2 按住  键再按  是转换测量单位，
- 3 按住  键再按  是固定数值，按  或  可以浏览每个测量界面的固定数值。再按一遍就取消。

三 图标对照

Mode	Hint	Icon	Units of Measure
相对湿度	r.h.	 %	%
热力指数	H.I.	 % 	C, F
露点温度	d.P.		C, F
湿球温度	bulb	 	C, F
大气压力	* bAro		hPa, inHg
海拔	Alt		m, ft
Mode	Hint	Icon	Units of Measure
时间	--	--	12-hr, 24-hr
风速	SPd		m/s, ft/min, km/h, mph, kt, B
最大阵风	SPd	MAX 	m/s, ft/min, km/h, mph, kt, B
平均风速	SPd	AVG 	m/s, ft/min, km/h, mph, kt, B
温度	dEG		C, F
风寒	chill	 	C, F

四 时钟调节

在时间界面下同时按住 ◀ 和 ▶，这时时间会不停闪动，按 ◀ 或 ▶ 调节时间，按住 ◀ 或 ▶ 不放可以快速调节时间。再一次同时按住 ◀ 和 ▶ 退出调节界面

五 调节基准高度

在大气压力界面下同时按住 ◀ 和 ▶，按 ◀ 或 ▶ 调节基准高度，按住 ◀ 或 ▶ 不放可以快速调节高度。再一次同时按住 ◀ 和 ▶ 退出调节界面

六 调节基准压力

在海拔界面下同时按住 ◀ 和 ▶，按 ◀ 或 ▶ 调节基准压力，按住 ◀ 或 ▶ 不放可以快速调节大气压力。再一次同时按住 ◀ 和 ▶ 退出调节界面
