NK5919(Kestrel 4000)中文说明书

一 开机

- 1 安装两节7号电池,注意底部正负极符号,避免电池装反
- 2 进入开机界面, 3sec 钟后进入时间设定界面, 第一次启动仪器或每一次安装电池都会进入时间设定界面, 按▲或▼符号设定时间, 完成后按Φ键退出界面
- 3 以后每次按●键开机,按●键手动存储数据,按●键开启背景灯

二 系统设定

开机后按●键进入主菜单,可以进行系统设定,系统选项包括:

- 1 off: 关机
- 2 Memory options: 进入后可以选择 Clear log(清除所有数据)、Reset MMA(只清除最大 值、最小值和平均值,保留图表数据)、Auto Store(自动存储数据,)、Store rate(存储 时间间隔,默认设置为 1hr)、Overwiter(覆盖数据)、Man store(手动存储数据)
- 3 Measurements:选择需要测量的参数,默认是所有参数全部测量
- 4 Graph Scale: 进入可以修改风速、温度、湿度、压力、海拔和密度高度等图表坐标值。
- 5 Units: 选择测量项目的单位
- 6 User Screens: 包含3个 User Screens,可以修改每个 User Screens 所包含的测量项目
- 7 System: 进入后可以修改屏幕对比度、自动关机时间、压力标定和湿度校正
- 8 **Date&Time**: 设定时间和日期
- 9 Language: 语言选择
- 10 Restore:恢复米制、英制和默认

三 浏览数据

- 1 按●键开机后进入到测量界面,按▲或▼可以依次浏览时间、风速、温度、风寒、湿度、 热力指数、露点温度、湿球温度、气压、海拔、密度高度、User Screen1、User Screen2、 User Screen3 的实时数据。
- 2 在每一个测量界面按◀ 或▶可以浏览每个选项存储的数据和图表,例如温度,进入温度

测量界面,按◀ 或▶可以察看温度的最大值、最小值和平均值和温度图表。



3 其他测量选项的浏览方法相同

四 下载数据

- 1 安装 Kestrel Communicator 软件
- 2 开启仪器,用数据线连接到计算机上,打开软件
- 3 选择好 COM Port, 点击 Load from Kestrel Track 图标,连接上仪器后,软件右侧出现 仪器的型号和图片,如图

Manage data log: COM Port: Load from Set Dete/Time	
COM3 Kestrel® Track from PC	
file file Device properties: Read Device Data Iss 4.24 All Clear Data Log Restore Units Defaults	The Discrete SSW 200° Minto 270
Status=U RH cal 1: 01/00/2007 01:43:22 RH cal 2: 01/00/2007 02:54:45 T2_correct: 45711729 K4500	Model: K4500
Remarks:	Loaded: 2008-1-17 15:20

- 4 Device control: Set Date/Time from PC(设置仪器时间与电脑同步)、Clear Data Log(清除数据)、Restore Unites Defaults(恢复仪器默认设置)、Restore Default Pressure Cal(恢复默认的压力校正值)
- 5 点击 Data Log, 如下图
- 6 在这个界面可以查看到所有的数据, Chart data:可以使数据转换成图表的形式, 既可以 选择所有数据也可以选择数据; Export data:导出数据, 可以导出所有数据也可以选择 性导出

🛪 Kestrel® Tracker - Communicator 📃 🗖 🎫																
Kestrel Tracker Data Log Help About																
50 rec	cords			All	ata: Data	S	electe	ed Dat	a)	Expo	rt dat 11 Dat	ta: :a	Sele	cted I	lata	
Date	Time	MG Mag	TR True	WS m/s	CW m/s	HW m/s	TP °C	WC °C	RH %	HI °C	DP °C	₩B °C	BP hPa	AL m	DA m	^
1/1/2007	19:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.2	23.2	29.4	21.5	4.4	12.9	1	84	432]
1/1/2007	20:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.2	23.2	29.8	21.5	4.6	13.0	1	98	450	
1/1/2007	21:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.2	23.2	30.2	21.6	4.8	13.1	1	105	459	
1/1/2007	22:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.4	23.4	30.8	21.8	5.3	13.3	9	113	478	
1/1/2007	23:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.4	23.4	31.1	21.8	5.4	13.4	9	122	489	
1/2/2007	00:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.7	23.7	31.9	22.1	6.0	13.7	9	128	508	≡
1/2/2007	01:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.7	23.7	32.4	22.1	6.3	13.8	9	132	513	
1/2/2007	02:0	非	非	0.0	0.0	0.0	23.4	23.4	33.4	22.0	6.4	13.7	9	136	509	
1/1/2007	06:1	10	10	0.0	0.0	0.0	22.4	22.4	25.1	20.7	1.5	11.8	1	-120	142	
1/1/2007	06:1	11	11	0.0	0.0	0.0	21.9	21.9	19.5	19.9	-2.5	10.4	1	-120	120	
1/1/2007	06:1	8	8	0.0	0.0	0.0	21.7	21.7	19.2	19.7	-2.8	10.3	1	-120	111	
1/1/2007	06:1	8	8	0.0	0.0	0.0	21.7	21.7	18.9	19.7	-3.1	10.2	1	-120	111	~

五 说明

1. 自动存储设置内存使用

· · ·				
	自动存储间隔	可使用时间	自动存储间隔	可使用时间
	2sec	1hr,6min,40sec	10min	13day,21hr,20min
	5sec	2hr,46min,40sec	20min	27day,18hr,40min
	10sec	5hr,33min,20sec	30min	41day, 16hr
	20sec	11hr,6min,40sec	1hr	83day,8hr
	30sec	16hr,30min	2hr	166day, 16hr
	1min	1day,9hr,20min	5hr	416day, 16hr
	2min	2day,18hr,40min	12hr	1000day,
	5min	6day,22hr,40min		

2. 出厂默认设置

设置选项	状态			
自动存储Automatic Data Store	开			
存储时间间隔 Data Store Rate	1 小时			
数据覆盖 Data Overwrite	开			
手动存储 Manual Data Store	开			
用户自定义屏幕 User Screen 1	风速、温度、湿度			
用户自定义屏幕User Screen 2	湿度、露点、湿度球			
用户自定义屏幕User Screen 3	压力、海拔、密度高度			
· 密南古南 · 洛叶海护侍隶丰二应后家南	诸尚田王於应			

*密度高度:通过海拔值来表示空气密度,通常用于航空。